




Ligar/desligar e gravar

①



Deslize o interruptor on/off (ligar/desligar) para baixo para ligar o dispositivo e iniciar a gravação

②



Deslize o interruptor on/off (ligar/desligar) para cima para desligar o dispositivo e parar a gravação



PHILIPS

VoiceTracer

DVT1600

Guia de início rápido




Para obter informações sobre produtos e assistência, visite help.voicetracer.com/dvt1600




Carregar a bateria, ligar a um PC

①



Retire a tampa

②



Ligue o dispositivo a um computador para o carregar ou copiar ficheiros para o computador




O que está na caixa




Trocar recargas

①



Rode a parte inferior da caneta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

②



Rode para recarregar e retire-a para trocar por uma nova



© Speech Processing Solutions GmbH. Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso.
Philips e o emblema com o escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados mediante licença.