

PHILIPS

PocketMemo

Enregistreur de réunion

Numérique

Capture du son à 360 degrés

Comprend quatre microphones
de réunion

Logiciel SpeechExec



DPM8900



Saisissez tout le contenu de vos réunions

avec l'enregistrement à 360°

Toutes les voix seront entendues et les idées importantes ne seront jamais perdues. Cet enregistreur de réunion innovant vous permet de saisir les idées de tous avec une excellente qualité audio, où qu'ils soient assis autour de la table. Le système de microphone à 360° offre souplesse et confort.

Qualité audio supérieure

- Capture de son à 360 degrés pour un enregistrement optimal
- Une qualité d'enregistrement élevée en format DSS Pro, MP3 et PCM
- Solution extensible pour une meilleure portée d'enregistrement
- Microphones de réunion innovants pour une excellente qualité d'enregistrement

Expérience simple et intuitive

- Rangement intégré du câble pour ajuster la longueur de celui-ci
- Boîtier en métal élégant pour un transport facile et une grande protection

Conçu pour vous

- Logiciel de flux de travail SpeechExec pour une gestion rapide des documents
- Une solution facile à utiliser et prête à l'emploi pour une utilisation immédiate
- Carte de mémoire échangeable pour un enregistrement illimité
- Téléchargement de fichier automatique via USB pour une transcription rapide



Points forts

Capture du son à 360 degrés



Capture du son à 360 degrés pour une expérience d'enregistrement parfaite. Les réunions peuvent être facilement enregistrées.

Enregistrement sous DSS Pro, PCM et MP3

...dss^{PRO}
mp3
pcm

Le format DSS a été mis au point pour les enregistreurs de voix numériques, permettant un taux de compression élevé avec peu de perte de qualité tout en vous permettant de sauvegarder des informations supplémentaires dans l'en-tête du fichier. Le format PCM permet un enregistrement stéréo avec une qualité audio semblable au CD. Le format MP3 est le format audio utilisé couramment par les consommateurs pour sauvegarder des fichiers audio et le format de codage standard pour le transfert et la lecture sur les reproducteurs audio numériques.

Solution extensible



Étendez en toute simplicité la portée d'enregistrement de votre enregistreur de réunion PocketMemo en connectant jusqu'à six microphones de réunion.

Des microphones de réunion innovants



Le design de surface limite innovant des microphones de réunion intégrés utilise la pression acoustique de la table pour fournir un son et une qualité d'enregistrement excellents avec une capture de son à 360 degrés.

Stockage du fil



Le rangement intégré du câble dans les microphones à 360° vous permet d'ajuster sa longueur pour répondre parfaitement à vos besoins, et d'assurer ainsi que votre bureau donne une impression d'ordre et de professionnalisme.

Boîtier en métal élégant



Le boîtier en métal élégant garantit une grande mobilité et un transport en toute sécurité.

Logiciel SpeechExec



Le logiciel SpeechExec organise le flux des fichiers de dictée et des documents entre l'auteur et le transcrivoteur, et vous permet de suivre la progression de votre travail.

Solution prête à l'emploi



L'enregistreur de réunion PocketMemo offre une excellente qualité sonore avec une technologie facile à utiliser.

Carte mémoire interchangeable



Une capacité d'enregistrement pratiquement illimitée grâce à une carte mémoire échangeable.

Points forts

Téléchargement automatique via USB



Une fois branché, l'enregistreur PocketMemo télécharge automatiquement vos fichiers audio directement sur l'ordinateur.



Spécifications

Connectivité

Écouteurs : 3,5 mm
Microphones : 3,5 mm
USB : micro USB 2.0
Connecteur de station d'accueil
Emplacement de carte mémoire

Affichage

Type : TFT couleur
Taille de la diagonale d'écran : 6,1 cm
Résolution : 320 × 240 pixels

Support de stockage

Carte mémoire interchangeable
Types de cartes mémoire : SD/SDHC, jusqu'à 32 Go
Conforme pour le stockage de masse
Vitesse de transfert des données : 6,75 Mo/s (vitesse de lecture), 5,0 Mo/s (vitesse d'écriture)

Enregistrement audio

Format d'enregistrement : DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard), MP3, PCM
Microphones intégrés : 1 microphone directionnel, 1 microphone pour un enregistrement à 360 degrés
Modes d'enregistrement : DSS QP (.ds2/mono), DSS SP (.dss/mono), MP3 (.mp3/stéréo), PCM Voice (.wav/mono), PCM Stereo (.wav/stéréo)
Taux de compression : 13,7 kbit/s (DSS SP), 28 kbit/s (DSS QP), 192 kbit/s (MP3), 353 kbit/s (PCM Voice), 705 kbit/s (PCM Stereo)
Modes d'édition : insertion (DSS/DSS Pro), remplacement (DSS/DSS Pro, MP3, PCM), ajout (DSS/DSS Pro, MP3, PCM)
Temps d'enregistrement (carte de 4 Go) : 700 heures (SP), 350 heures (QP), 50 heures (MP3), 27 heures (PCM Voice), 13 heures (PCM Stereo)
Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz (MP3), 22,05 kHz (PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Audio

Type de haut-parleur : haut-parleur dynamique rond intégré
Diamètre du haut-parleur : 28 mm
Réponse en fréquence acoustique : 300–7 500 Hz
Puissance de sortie du haut-parleur : > 200 mW

Commodité

Possibilité d'extension par association en cascade
Capture de son à 360 degrés
Contrôle par une commande
Enregistrement par USB
Prise en charge multilingues : 5 langues
Configuration d'ID auteur
Verrouillage des fichiers
Configuration de priorité
Carte mémoire interchangeable
Activation de l'enregistrement par la voix
Mise à jour automatique du logiciel

Commodité

Indicateur volume de la voix
Une touche unique pour l'enregistrement
Activation de l'enregistrement par la voix
Mises à jour possibles du micrologiciel
Vitesse de lecture variable

Alimentation

Type de piles : batterie rechargeable Li-ion Philips ACC8100
Capacité de la batterie : 1 000 mAh
Autonomie de la batterie : jusqu'à 30 heures d'enregistrement (mode DSS Pro)
Temps de veille : plus de 200 jours
Temps de charge (pleine charge) : 3 heures

Microphone de réunion

Design : microphone de surface limite
Type : microphone à condensateur électret
Impédance : environ 2,2 kOhm @ 1 kHz
Sensibilité : -38 dBV
Réponse en fréquence : 30–18 000 Hz
Tension d'alimentation fantôme : 1,5–5 V/0,5 mA
Connecteur : 3,5 mm
Jack d'écoute (cascade) : 3,5 mm
Longueur du câble : 2 m
Dimensions du produit : (L × P × H) 13 × 13 × 1,8 cm
Poids net : 0,108 kg

Configuration requise pour le logiciel

Philips SpeechExec

Processeur : Processeur AMD double cœur ou équivalent, processeur 1 GHz ou supérieur
RAM : 4 Go (64 bits)
Espace disque : 100 Mo pour le logiciel SpeechExec, 4,5 Go pour Microsoft .NET Framework
Système d'exploitation : Windows 11 Pro/Enterprise
Carte graphique : compatible DirectX avec accélération matérielle recommandée
Résolution de l'écran : minimum 1024 × 768 px avec une mise à l'échelle de 100% DPI, maximum 3200 × 1800 px avec une mise à l'échelle de 150% DPI
Son : Périphérique audio compatible Windows
Port USB disponible
Connexion Internet pour l'activation logicielle requise
Sortie pour écouteurs ou haut-parleurs

Spécifications environnementales

Conforme 2011/65/EU (RoHS)
Produit soudé sans plomb

Conditions d'utilisation

Température : -5 – 45 °C
Humidité : 10 – 90 %, aucune condensation

Dimensions

Dimensions du produit : (H × L × P) 123 × 53 × 15 mm
Poids : 117 g incluant la batterie et la carte mémoire

Contenu de l'emballage

Enregistreur de réunion PocketMemo DPM8900
Station d'accueil ACC8120
Quatre microphones de réunion LFH9172/00
Carte mémoire
Alimentation secteur
Batterie rechargeable ACC8100/00
Commande
Câble USB
Câble répartiteur
Étui
Logiciel de dictée SpeechExec Basic Dictate (abonnement de 2 ans inclus)
Boîtier métallique
Guide de démarrage rapide

