

PHILIPS

VoiceTracer

Grabadora de audio

Digital

Grabación de conversación

8 GB

Conexión a PC



DVT4010



Grabación de conversación de precisión

con ajuste automático de la configuración de audio

Cada ambiente requiere diferentes ajustes de audio para lograr una calidad de grabación óptima. Para ello, AutoAdjust+ analiza la señal de audio y selecciona la configuración óptima para cada situación de grabación. Obtendrá así como resultado grabaciones nítidas.

Calidad de audio superior

- AutoAdjust+ para una configuración perfecta en cualquier situación
- Micrófono de alta calidad para máxima claridad de habla
- Grabación en MP3 para una reproducción clara y compartir con facilidad

Una experiencia fácil e intuitiva

- Plug&play en Windows, macOS y Linux
- Gran pantalla a color para obtener información de estado de grabación clara
- Batería de polímero de litio recargable para grabaciones de larga duración

Diseñada pensando en ti

- 8 GB de memoria integrada para hasta 88 días de grabación
- Ranura para tarjeta microSD para grabaciones casi ilimitadas
- Diseño metálico robusto para máxima durabilidad



Puntos destacables

AutoAdjust+



Grabar en diferentes entornos a menudo supone un desafío. AutoAdjust+ se basa en un innovador algoritmo de grabación inteligente que analiza la señal de audio entrante y automáticamente escoge la configuración perfecta para cada situación de grabación. Ajusta automáticamente y selecciona los parámetros de sonido apropiados, tales como la sensibilidad del micrófono, filtro de viento, reducción de ruido y canal de audio izquierdo y derecho.

Micrófono de alta calidad



Dos micrófonos estéreo de alta calidad ofrecen una calidad de sonido cristalina. El alto nivel de sensibilidad de grabación capta más señal sin comprometer la calidad del sonido. Esto permite lograr excelentes resultados al grabar conversaciones, incluso en entornos ruidosos.

Grabación en MP3



Crea tus grabaciones en formato MP3. El popular formato de archivo le permite reproducir tus archivos prácticamente en cualquier lugar y compartirlos fácilmente con otros usuarios.

Plug & Play



Gracias a la función Plug & Play en Windows, macOS y Linux, podrá acceder rápidamente a sus grabaciones sin necesidad de instalar ningún software adicional. La grabadora aparece automáticamente como unidad extraíble después de conectarla a su ordenador por USB. También se puede utilizar cómodamente para almacenar, compartir y hacer copia de seguridad de sus archivos.

Amplia pantalla a color



La gran pantalla a color ofrece imágenes nítidas, por lo que es fácil de ver y leer todo a primera vista. La sencilla interfaz de usuario en ocho idiomas está optimizada para un manejo fácil e intuitivo.

Batería de duración extra



La batería de polímero de litio de alta capacidad se puede cargar fácilmente con un conector microUSB estándar. Esto garantiza una mayor duración de la batería para grabaciones extra-largas, asegurando que su grabadora siempre estará lista para trabajar cuando usted lo esté.

Memoria interna de 8GB



Grabe y almacene hasta 88 días de grabación continua gracias a los 8 GB de memoria interna.

Ranura para tarjeta MicroSD



Capacidad de grabación y de almacenamiento prácticamente ilimitada gracias a una ranura para tarjeta de memoria microSD que soporta hasta 32 GB de memoria adicional.

Robusta construcción metálica



Su diseño robusto y ligero aumenta al máximo la comodidad y la superficie de metal forma una caja robusta que protege el dispositivo.

Especificación

Conectividad

Auriculares: 3,5 mm

Micrófono: 3,5 mm, micrófono integrado, conector estéreo de micrófono

Ranura para tarjeta Micro-SD

USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: Pantalla en color LCD

Retroiluminación LED

Diagonal de la pantalla: 1,77"/4,5 cm

Resolución: 128 × 160 píxeles

Grabación de sonido

Micrófono integrado: micrófono de alta sensibilidad HighQuality Stereo con reducción de ruido

Formatos de grabación: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)

Modos de grabación: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps

Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)

Tasa de bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps

Modo de sobrescritura y anexo de archivos

Función de vigilancia de grabación

Tiempo de grabación: 2280 h (LP), 284 h (SP), 190 h (HQ), 90 h (SHQ), 12 h (PCM)

Modo de grabación silenciosa

Modo de pre-grabación

Sonido

Optimización de sonido: ClearVoice

Respuesta de frecuencia: 50–20.000 Hz

Relación señal/ruido: > 60 dB

Potencia de salida del altavoz: 110 mW

Diámetro del altavoz: 28 mm

Medios de almacenamiento

Capacidad de la memoria integrada: 8 GB

Tipo de memoria integrada: NAND Flash

Compatible con equipos de almacenamiento masivo

Reproducción de música

Formato de compresión: MP3, WMA

Ajustes del ecualizador: Jazz, Pop, Clásica

Soporte de etiquetas ID3

Tasa de bits MP3: 8–320 kbps

Tasa de bits WMA: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), estéreo

Comodidad

Firmware actualizable

Bloqueo de teclado

Multi-idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco, chino simplificado

Velocidad de reproducción variable

Indicador de volumen de voz

Grabación con activación por voz

AutoAjuste + grabación

Búsqueda por calendario

Grabación instantánea OneTouch

Optimizado para anotaciones, conversaciones

Alimentación

Batería integrada de polímero de litio

Duración de la batería: hasta 50/25 horas en modo de grabación LP (memoria interna/tarjeta de memoria MicroSD)

Requisitos del sistema

Puerto USB libre

Sistema operativo: Windows 10/8/7, macOS 10, Linux

Diseño y acabado

Colores: Sombreado en plata/cromado

Especificaciones ecológicas

Producto con soldadura sin plomo

Contenido del paquete

Grabadora

Cable USB

Guía de inicio rápido

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (A × A × G):

4,4 × 12,0 × 1,8 cm

Peso: 83 g

EAN: 0855971006205

