

PHILIPS

Philips VoiceTracer Audio Recorders

Un enregistrement exceptionnel en toute situation



Optimisé pour	Notes		Interviews		Discours	Musique	Réunions
Modèle	DVT1170	DVT1600	DVT2015	DVT2075	DVT4115	DVT6115	DVT8115
Microphones	1 Mono	1 Mono	2 Stereo	2 Stereo	3 haute fidélité	3 haute fidélité	3 haute fidélité
Enregistrement audio 96 kHz/24 bits						•	•
Formats d'enregistrement	WAV	WAV	WAV, MP3	WAV, MP3	WAV, MP3	WAV, MP3	WAV, MP3
Écran	LCD à segments		Matrice à points	LCD couleur	LCD couleur	LCD couleur	LCD couleur
Diagonale de l'écran	34 mm		33 mm	36 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Connexion PC (USB)	USB-C	USB-C	Micro USB	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Mémoire interne	8 Go	32 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go
Entrée pour carte micro SD	•		•	•	•	•	•
Radio FM			•				
Durée d'enregistrement (alimentation)	70 h	129 h	40 h	35 h	36 h	36 h	36 h
Type de batterie	2 x AAA	Li-ion	2 x AAA	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Scènes audio	3			4	7	8	8
Enregistrement à déclenchement vocal	•		•	•	•	•	•
Édition de fichiers (ajouter/remplacer)					•	•	•
Filetage pour trépied métallique					•	•	•
Commande à distance et application de partage					•	•	•
Accessoires inclus	Câble USB, 2 piles AAA	6 cartouches d'encre de rechange, câble adaptateur USB-C vers USB-A	Câble USB, 2 piles AAA, écouteurs	Câble USB	Câble USB	Câble USB	Câble USB, microphone de réunion à 360°, étui
Essai de logiciel de reconnaissance vocale							



Notes

Avec un enregistreur numérique optimisé pour la prise de notes, vous ne risquerez jamais de perdre les pensées et idées qui vous viennent à l'esprit en chemin. Simple et pratique.

Enregistrement haute qualité

Les microphones stéréo intégrés sont conçus pour fournir des enregistrements vocaux cristallins et réduire le bruit de fond, même dans les environnements bruyants. Un enregistrement haute qualité est également essentiel pour des résultats de reconnaissance vocale précis.



Interviews

Ne perdez pas de temps à écrire et concentrez-vous plutôt sur votre interlocuteur. Avec un enregistreur optimisé pour les interviews, vous ne manquerez jamais un seul mot ou fait essentiel.

Scènes audio

Enregistrer dans divers environnements relève souvent du défi. Prédéfinir des scènes audio qui ajustent automatiquement les paramètres audio de l'enregistreur à l'usage spécifique que l'on souhaite en faire assure les meilleurs résultats audio, quelle que soit la situation.



Discours

Concentrez-vous sur ce que dit l'orateur et n'en perdez pas une miette. Avec un enregistreur optimisé pour les discours, vous pouvez enregistrer les locutions, même à distance.

Microphone zoom

Le microphone zoom cible le locuteur au centre et filtre les sons provenant des côtés. Connectez le VoiceTracer à votre smartphone via l'application gratuite VoiceTracer pour contrôler les enregistrements à distance et partager facilement vos fichiers.



Musique

Enregistrez chaque son à l'aide d'un enregistreur numérique optimisé pour la musique. Obtenez des enregistrements de qualité studio de vos instruments et chansons préférés.

Enregistrement de 96 kHz/24 bits

Capturez la musique avec une définition et une clarté extraordinaires grâce aux trois microphones haute fidélité de 96 kHz/24 bits. L'application gratuite VoiceTracer vous permet de contrôler votre enregistreur via votre smartphone et de partager facilement les fichiers enregistrés.



Réunions

Capturez les réunions dans une qualité audio exceptionnelle. Il suffit de placer le microphone de réunion à 360° sur la table et d'appuyer sur le bouton d'enregistrement pour capturer toutes les locutions, depuis tous les angles.

Enregistrement à 360°

L'enregistreur de réunion innovant capture les idées de chacun dans une qualité audio excellente, où que l'on se soit assis. L'application gratuite VoiceTracer vous permet de contrôler votre enregistreur via votre smartphone et de partager facilement les fichiers enregistrés.



Reconnaissance vocale

Le logiciel de reconnaissance vocale intelligent en cloud, Sembly, transforme vos enregistrements en texte rapidement et avec précision. Il vous suffit de télécharger vos fichiers et de laisser le logiciel convertir automatiquement vos enregistrements en texte.

Résumés automatiques

Enregistrez vos notes, vos entretiens ou vos réunions et recevez un document écrit presque instantanément. Si vous souhaitez enregistrer des réunions, Sembly en crée automatiquement le compte-rendu. Grâce à l'identification multilocuteur, vous pouvez même savoir qui a dit quoi.

