

PHILIPS

PocketMemo

Dicteerrecorder

Voor Philips mini-cassettes

Bediening van een
schuifschakelaar

Automatische
versterkingsregeling

Spraakactiveringsfunctie

LFH0388



Meer doen in minder tijd

met de dicteeroplossingen van Philips

Mobiliteit en flexibiliteit zijn van cruciaal belang in de snel veranderende zakelijke omgevingen van nu. De Philips PocketMemo dicteerrecorder biedt u de vrijheid om te werken wanneer en waar dat nodig is.

Superieure audiokwaliteit

- Automatische versterkingsregeling voor aanpassing aan het optimale opnameniveau

Verbeter uw productiviteit

- Einde-brief indextoon maakt uw bestanden beter toegankelijk
- Professionele bewerking door bediening van een schuifschakelaar
- Turbo-spoelen voor snelle toegang tot elk deel van de band
- Visuele indicatie met LED om de opnamestatus te tonen en aan te geven dat de batterij bijna leeg is

Ontworpen voor professionals

- Hoorbare 'einde band' en 'batterij laag' waarschuwingstonen voor een veilige opname
- Spraakactiveringsfunctie voor handsfree opnemen
- Transportvergrendeling om onbedoeld gebruik te voorkomen
- Intern opladen van de batterijen voor milieuvriendelijk gebruik



Highlights

Automatische versterkingsregeling

Met de automatische versterkingsregeling kunt u het optimale opnameniveau op elk moment instellen.

Einde-brief toon

De einde-brief indextoon geeft het begin van elk document en het aantal opnames aan.

Professionele bewerking

Bestanden snel en eenvoudig bewerken met handige schuifschakelaar. De schakelaar reageert snel en is ontworpen om met één hand te worden bediend.

Snelle toegang

Met turbo-spoelen kunt u snel en eenvoudig naar een willekeurig deel van uw band gaan.

LED-indicatie

De status-LED geeft altijd aan of uw batterij leeg raakt en wat de opnamestatus is.

Waarschuwingstonen

De waarschuwingstonen 'einde band' en 'batterij laag' zorgen dat uw dictaat niet wordt afgebroken.

Spraakactivering

De functie 'opnemen met spraakactivering' is handig voor handenvrij opnemen. Wanneer deze functie aan staat, start de opname automatisch als u begint te spreken. De opname stopt automatisch als u stopt met spreken en herstart automatisch als u opnieuw iets zegt.

Transportvergrendeling

Als de transportvergrendeling is ingeschakeld, is uw dicteerrecorder beschermd tegen onbedoeld gebruik.

Intern opladen

Help het milieu en bespaar geld door de batterijen van uw apparaat op te laden in plaats van nieuwe batterijen te kopen (optionele Philips oplaadbare batterijen LFH0153 nodig).

Specificaties

Connectiviteit

Hoofdtelefoon: 2,5 mm

Microfoon: 2,5 mm

Geluid

Frequentiebereik: 400–4.000 Hz

Uitgangsvermogen: > 100 mW

Inhoud verpakking

PocketMemo dicteerrecorder

Polsband

Specificaties

Productafmetingen (b × d × h): 128 mm × 63 mm × 25 mm

Gewicht: 120 g (zonder batterijen)

Accessoires

Telefoon-pickupmicrofoon LFH9162

Vergadermicrofoon LFH9172

Clip-on microfoon LFH9173

Oplaadbare batterijen LFH0153

Voeding LFH0142

