

PHILIPS

SpeechMike

Diktiermikrofon

Mikrofon mit
Rauschunterdrückung

Ergonomisches Design

Integrierter Soundkarte

Hygienische Oberfläche



LFH3200



Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer professionellen Diktierlösung

Das professionelle SpeechMike-USB-Mikrofon eröffnet eine völlig neue Dimension des stationären Diktierens. Neben hervorragenden Spracherkennungsfunktionen wartet es mit einer hygienischen Oberfläche und einer ausgeklügelten Ergonomie für die praktische Handhabung auf.

Ausgezeichnete Tonqualität

- Mikrofon mit Rauschunterdrückung für exzellente Spracherkennungsergebnisse
- Kristallklare Wiedergabe dank integrierter Soundkarte und integriertem Lautsprecher

Steigern Sie Ihre Produktivität

- Komfortable Ein-Daumen-Bedienung durch ergonomisches Design
- Hygienische Oberfläche für einfache Desinfektion

Für Profis entworfen

- Unterstützung der Spracherkennungssoftware Dragon NaturallySpeaking
- Vollständige Integration in bestehende Workflow-Systeme



Highlights

Mikrofon mit Rauschunterdrückung



Das moderne Mikrofondesign und der optimierte Frequenzbereich sorgen für beste Spracherkennungsergebnisse.

Kristallklare Wiedergabe



Der moderne Frontlautsprecher und die integrierte Soundkarte garantieren die kristallklare Wiedergabe Ihrer Diktatdateien.

Ergonomisch gestaltetes Design



Mit drei von Benutzern eingehend getesteten ergonomischen Zonen ist das Gerät optimal an die menschliche Hand angepasst. Die Diktierzone ist so gestaltet, dass das Gerät mit minimaler Daumenbewegung intuitiv bedient werden kann. Die Tasten für die eigentlichen Diktierfunktionen sind im mittleren Teil des Geräts ergonomisch platziert. Weniger häufig benötigte Funktionstasten sind übersichtlich ober- und unterhalb davon angeordnet. Der Trackball ist mit einem Lasersensor ausgestattet und gewährleistet dadurch exakte Cursorbewegungen. Mit der integrierten Bestätigungstaste lassen sich PC-Funktionen und die Wiedergabelautstärke mühelos steuern.

Hygienische Oberfläche



Die hygienische Oberfläche erschwert auf physikalische Weise die Ansiedlung von Keimen und verbessert damit die Effizienz der üblichen Maßnahmen zur Desinfektion.

Unterstützung von Spracherkennung



Das SpeechMike ist mit vorkonfigurierten Tasten für die direkte Steuerung von Dragon NaturallySpeaking, der Spracherkennungslösung von Nuance, ausgestattet.

Bereit zum Integrieren



Philips hält ein Softwareentwicklungspaket (Software Development Kit, SDK) bereit, mit dem Entwickler von Sprach-, Office- und Geschäftsanwendungen bei der Integration des SpeechMike in professionelle Informations- und Diktierlösungen mühelos Schnittstellen programmieren können.

Spezifikationen

Anschlüsse

USB: USB 2.0, Typ A (kompatibel mit USB 3.0)

Audioaufnahme

Mikrofontyp: Elektret-Kondensatormikrofon

Mikrofonkapsel: 10 mm

Eigenschaft: gerichtet

Frequenzgang: 200–10.000 Hz

Empfindlichkeit: 85 dB–104 dB (je nach

Position des Mikrofon-Schiebers in der
Tonsteuerung)

Signal-Rauschabstand: > 70 dBA

Lautsprecher

Lautsprechertyp: Integrierter dynamischer
Lautsprecher, rund

Lautsprecherdurchmesser: 30 mm

Hörfrequenzgang: 300–7.500 Hz

Ausgangsleistung: > 200 mW

Systemanforderungen für Philips

SpeechControl-Software

Prozessor: Intel Dual Core oder äquivalenter
AMD-Prozessor, 1 GHz oder schneller

RAM: 2 GB (32 Bit)/4 GB (64 Bit)

Festplattenkapazität: 30 MB für Speech
Control, 4,5 GB für Microsoft .NET Framework

Betriebssystem: Windows 11, Windows 10
(64 bit), macOS 12/11 (Mac-Funktionalität
eventuell eingeschränkt)

Grafikkarte: DirectX-fähige Grafikkarte mit
Hardwarebeschleunigung empfohlen

Sound: Windows-kompatibles Audiogerät

Freier USB-Port

Unterstützte Spracherkennungssoftware:

Nuance Dragon Professional 12.5/13/14/15

Individual/Group, Nuance Dragon Legal

12.5/13/14/15, Dragon Medical Practice Edition

2/3, Nuance Dragon SDK Client Edition 14

Umwelteigenschaften

Erfüllt 2011/65/EU (RoHS)

Bleifrei gelötetes Produkt

Betriebsbedingungen

Temperatur: 5 °–45 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 %–90 %

Produktabmessungen

Geräteabmessungen (B × H × T): 45 mm × 165
mm × 30 mm

Gewicht: 0,160 kg

Kabellänge: 3 m

Design und Ausführung

Farbe(n): Warmes Grau/Schwarz

Packungsinhalt

SpeechMike Diktiermikrofon

Kurzanleitung

