

PHILIPS

SpeechMike

Dicteermicrofoon

Ruisonderdrukkende microfoon

Comfortabel ergonomisch ontwerp

Geïntegreerde geluidskaart en speaker

Hygiënisch oppervlak



LFH3200



Verhoog uw productiviteit

met een professionele dicteeroplossing

De professionele SpeechMike USB microfoon brengt stationair dicteren naar een nieuw niveau. Hij levert uitstekende spraakherkenningsprestaties, een hygiënisch oppervlak en een verfijnde ergonomie voor gemakkelijke bediening.

Superieure geluidskwaliteit

- Ruisonderdrukkende microfoon voor nauwkeurige spraakherkenningsresultaten
- Geïntegreerde geluidskaart en speaker die een kristalheldere weergave garanderen

Verhoog uw productiviteit

- Comfortabel ergonomisch ontwerp voor één-duimbediening
- Hygiënisch oppervlak voor eenvoudige desinfectie

Ontworpen voor professionals

- Aangepast voor Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningssoftware
- Kan volledig worden geïntegreerd in bestaande werkstroomsystemen



Highlights

Ruisonderdrukkende microfoon



Het geavanceerde microfoonontwerp en een geoptimaliseerde frequentierespons zorgen voor de beste spraakherkenningsresultaten.

Kristalheldere weergave



De geavanceerde ingebouwde frontspeaker en de geïntegreerde geluidskaart garanderen kristalheldere weergave van uw dicteerbestanden.

Ontwerp ergonomische zones



Het ontwerp van de SpeechMike voorziet in drie ergonomische zones en werd door testgebruikers positief beoordeeld en als meest comfortabel in de hand liggend benoemd. De dicteerzone is geoptimaliseerd om de beweging van de duim tot een minimum te beperken en blinde bediening mogelijk te maken. De knoppen die nodig zijn voor de feitelijke dicteerfuncties zijn ergonomisch geplaatst in het centrale gedeelte van het apparaat. Knoppen die minder vaak nodig zijn, zijn duidelijk erboven of eronder gerangschikt. De trackball gebruikt een lasersensor voor nauwkeurige cursorbewegingen. Hij beschikt over een geïntegreerde bevestigingsknop voor eenvoudige bediening van PC-functies en kan ook worden gebruikt om het weergavevolume te regelen.

Hygiënisch oppervlak



Het hygiënische oppervlak belemmert fysiek de kolonisatie van ziektekiemen en verbetert zo de efficiëntie van de gebruikelijke maatregelen voor het desinfecteren.

Aangepast voor spraakherkenning



De SpeechMike beschikt over vooraf geconfigureerde toetsen voor directe bediening van Dragon NaturallySpeaking, de stemherkenningsoplossing van Nuance.

Gereed voor integratie



Philips voorziet in een softwareontwikkelingspakket (SDK) dat ontwikkelaars de mogelijkheid biedt interfaces voor spraak-, kantoor- en zakelijke toepassingen eenvoudig te programmeren bij de integratie van de SpeechMike in professionele informatie- en dicteeroplossingen.

Specificaties

Connectiviteit

USB: USB 2.0, type A (compatibel met USB 3.0)

Audio-opname

Type microfoon:
elektretcondensatormicrofoon
Microfooncapsule: 10 mm
Kenmerk: in één richting
Frequentierespons: 200–10.000 Hz
Gevoeligheid: 85 dB–104 dB (afhankelijk van positie microfoonschuif op geluidsbedieningspaneel)
Signaal-ruisverhouding: > 70 dBA

Geluid

Type luidspreker: ingebouwde ronde dynamische luidspreker
Diameter van de luidspreker: 30 mm
Akoestische frequentiereactie: 300–7500 Hz
Speaker vermogen: > 200 mW

Systeemvereisten voor Philips

SpeechControl software

Processor: Intel dual core of een gelijkwaardige AMD processor, 1 GHz of snellere processor
RAM: 2 GB (32 bit)/4 GB (64 bit)
Hardeschijfruimte: 30 MB voor Speech Control, 4.5 GB voor Microsoft .NET Framework
Besturingssysteem: Windows 11, Windows 10 (64 bit), macOS 12/11 (Mac functionaliteit kan beperkt zijn)
Grafische kaart: DirectX-compatibele grafische kaart met hardwareacceleratie aanbevolen
Geluid: Windows-compatibel geluidsapparaat
Browser: Internet Explorer 9 of recenter, of de huidige versie van Chrome of Firefox
Vrije USB-poort
DVD-ROM-station
Ondersteunde spraakherkenningssoftware: Nuance Dragon Professional 12.5/13/14/15 Individual/Group, Nuance Dragon Legal 12.5/13/14/15, Dragon Medical Practice Edition 2/3, Nuance Dragon SDK Client Edition 14

Groene specificaties

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)
Loodvrij gesoldeerd product

Bedrijfsomstandigheden

Temperatuur: 5 °–45 °C
Luchtvochtigheid: 10 %–90 %

Afmetingen

Productafmetingen (B × D × H): 45 mm × 165 mm × 30 mm
Gewicht: 0.160 kg
Kabellengte: 3 m

Ontwerp en afwerking

Materiaal: antimicrobiële behuizing
Kleur(en): warmgrijs/zwart

Inhoud verpakking

SpeechMike dicteermicrofoon
Beknopte handleiding

